

MANGE-DEBOUT / BORNE D'ACCUEIL



FICHE DE MONTAGE DE LA SURHOUSSE



1
Déplier la
housse



2
Positionner le
mange-debout
à l'envers, en
prenant soin
de protéger le
plateau posé
sur le sol



3
Ouvrir la fermeture
éclair en entier pour
retirer le socle.
Dégonfler légèrement
le mange-debout en
actionnant la valve.



4
Enfiler la
housse en
entier sur le
mange-debout



5
Déplier la housse sur
la totalité du corps
du mange-debout



6
Retourner le
mange-debout
et regonfler



Afin d'éviter toute
difficulté pour
enfiler la housse, ne
pas oublier de
dégonfler légère-
ment la chambre.
(cf photo n°5)