

TOTEM

SCURB
C'EST BIEN VU !

BY

AIR
P R O T E K
SPORTS - LOISIRS - INDUSTRIE


FICHE DE MONTAGE DE LA SURHOUSSE



Enveloppe
Format A4

1

Déplier la
housses



2

Ouvrir la fermeture
éclair au niveau du
socle sur 15 cm.
Dégonfler
légèrement le
totem en
actionnant la valve



3

Enfiler la
housses sur le
totem



4

Déplier la housses sur
la totalité du corps
du totem



Afin d'éviter toute
difficulté pour
enfiler la housses, ne
pas oublier de
dégonfler légè-
rement la chambre.
(cf photo n°4)

5

Regonfler le
totem



Modèle présenté avec
porte-affiche étanche
amovible
Format A2 (40x60cm)